

emerio®

CME-125129.2



Cafetière (FR)

آلة تحضير القهوة (AR)



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, lisez toutes les consignes suivantes pour éviter des blessures et des dommages, et pour optimiser les performances de votre appareil. Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr. Si vous donnez ou transférez cet appareil à un tiers, veuillez à lui remettre également cette notice d'utilisation.

En cas de détérioration due au non-respect par l'utilisateur des instructions de cette notice d'utilisation, la garantie est annulée. Le fabricant/importateur rejette toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, à un usage négligent ou à l'usage non conforme aux exigences de cette notice d'utilisation.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
2. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
3. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
4. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils

- en comprennent bien les dangers potentiels.
5. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
 6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 7. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et analogue telles que: Les zones de cuisine du personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail; Les fermes; Les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; Environnements de type chambres d'hôtes.
 8. Pour obtenir des instructions sur comment nettoyer les surfaces qui sont en contact avec des aliments, reportez-vous au paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » du mode d'emploi.
 9. MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
 10. La surface de l'élément chauffant peut rester chaude un certain temps après utilisation.
 11. Avant d'insérer la fiche de l'appareil dans une prise secteur, vérifiez que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique.
 12. Branchez l'appareil sur une prise raccordée à la terre.
 13. Si vous utilisez une rallonge électrique, elle doit être appropriée à la puissance consommée par l'appareil, sinon la rallonge et/ou la fiche risquent de chauffer excessivement. Il existe un risque potentiel de blessures par trébuchement sur le cordon électrique. Prenez vos précautions pour éviter toute situation dangereuse.
 14. Débranchez la fiche électrique de la prise électrique

quand l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.

15. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas sur des arêtes coupantes et maintenez-le éloigné des objets chauds et des flammes nues.
16. N'immergez jamais l'appareil ou sa fiche dans de l'eau ni dans aucun autre liquide. Cela peut provoquer un choc électrique !
17. Pour débrancher la fiche de la prise, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
18. Ne touchez pas l'appareil s'il tombe dans de l'eau. Débranchez la fiche de la prise électrique, éteignez l'appareil et rapportez-le au centre de réparation agréé pour le faire réparer.
19. Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique avec les mains mouillées.
20. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil ni de réparer l'appareil vous-même. Cela peut provoquer un choc électrique.
21. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
22. Cet appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.
23. N'utilisez pas cet appareil à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
24. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil et ne le pliez pas.
25. Remplissez le réservoir exclusivement avec de l'eau – jamais avec d'autres liquides. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.
26. Si vous voulez préparer du café plusieurs fois de suite, éteignez toujours l'appareil pendant 5 minutes avant de le réutiliser.
27. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et

résistante à la chaleur.

28. N'ouvrez pas le couvercle pendant l'infusion du café, car vous risquez de vous brûler. Faites attention de ne pas vous brûler avec la vapeur.
29. Assurez-vous que la carafe est correctement placée sur le plateau de réchauffage durant l'infusion.
30. La carafe est conçue pour être utilisée avec cette cafetière. Elle ne doit pas être utilisée sur une cuisinière.
31. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits nettoyants, un tampon en laine d'acier ni aucun autre matériau abrasif.
32. Certaines parties de l'appareil deviennent brûlantes pendant son utilisation, ne les touchez pas avec les mains. Utilisez les poignées ou les boutons uniquement.

PARTIES DES COMPOSANTS



1. Couvercle supérieur
2. Plateau
3. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux
4. Réservoir avec indication du niveau d'eau
5. Flasque
6. Chambre d'infusion
7. Panier à filtre
8. Filtre à mailles réutilisable
9. Couvercle
10. Antigoutte

FONCTIONNEMENT

Avant la première utilisation:

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez rincer les composants détachables avec de l'eau tiède.
- Remplissez le réservoir avec de l'eau froide au niveau maximum d'indication du niveau de l'eau.
- Après faites le café 2 fois sans poudre à café.

Pour filtrer le café:

1. Remplissez le réservoir avec de l'eau froide.
2. Ouvrez le couvercle supérieur et remplissez le réservoir jusqu'à l'indication du niveau d'eau souhaité. La capacité maximale est de 1,5 L (12 tasses environ).
3. Placez le filtre à mailles réutilisable dans le panier à filtre et placez-le dans la chambre d'infusion. Utilisez la cuillère à mesurer pour ajouter la quantité de café moulu appropriée selon le nombre de tasses que vous souhaitez préparer. Refermez le couvercle sur le réservoir. Fermez le couvercle supérieur.
4. Placez maintenant la carafe sur le plateau de l'appareil. Assurez-vous que le couvercle de la carafe est fermé afin de déverrouiller la fonction anti-égouttement.

Remarque : L'appareil intègre une fonction antigoutte. Vous pouvez retirer temporairement le flasque et verser sur café pendant le cycle d'infusion sans que le café ne goutte de l'appareil pendant 30 s.

5. Branchez le câble d'alimentation dans une prise appropriée. Appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt pour démarrer l'infusion du café. Le voyant lumineux s'allume.
6. Enlevez la verseuse pour servir le café lorsque toute l'eau est passée (environ une minute après que le café ait fini de s'écouler).
7. Si vous laissez l'appareil allumé, le plateau gardera le café chaud après l'infusion. Le processus en entier dure environ 40 minutes. Après 40 minutes, l'unité s'éteindra automatiquement et cessera de fonctionner. Le voyant lumineux s'éteint. Vous pouvez ensuite manuellement appuyer sur l'interrupteur pour allumer la cafetière.
8. Éteignez toujours l'appareil et débranchez l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.

ATTENTION ! Quand vous versez du café avec le flasque, versez-le lentement. N'inclinez pas fortement et brutalement le flasque pour éviter que du café chaud ne déborde par le pourtour du couvercle et ne blesse des personnes. Ne placez pas le flasque vide sur le plateau chauffant chaud.

Détartrage:

- Détartrez régulièrement la cafetière. L'intervalle de détartrage dépend de la fréquence de chaque utilisation et de la dureté de l'eau. Nous vous recommandons un détartrage tous les 3 ou 4 mois. Veuillez utiliser un produit de détartrage commercialisé.
- Versez 400ml d'eau dans le réservoir et ajoutez la dose de produit de détartrage selon les instructions de dosage.
- Laissez la solution détartrante reposer une heure environ dans la cafetière. Allumez l'appareil qu'une heure après et laissez passer de l'eau au travers. Ensuite, vous devez infuser de l'eau plusieurs fois et rincer tous les composants détachables afin d'éliminer tout résidu.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et laissez refroidir l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Utilisez un tissu en coton pour nettoyer les surfaces.
- Evitez d'utiliser des agents de nettoyages âcres ou sans frottement.
- Maintenez la cafetière dans un endroit sec et hors de portée des enfants une fois qu'elle a refroidi et qu'elle est nettoyée.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement: 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance: 750W

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d'être livrés. Si l'appareil a toutefois été endommagé lors de la production ou du transport en dépit des soins que nous lui donnons, retournez l'appareil au vendeur. En plus des droits juridiques, le client a la possibilité dans les limites de la garantie de déposer les réclamations suivantes:

Nous offrons une garantie de 2 ans pour l'appareil acheté à partir de la date de vente. Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par cette garantie. Conservez toujours votre reçu, car sans celui-ci vous ne pourrez réclamer aucune sorte de garantie. Les dommages causés par le non respect des instructions de ce manuel rendront la garantie caduque, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages indirects. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les instructions de sécurité n'ont pas été convenablement observées. Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute la machine sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance. Des pièces brisées en verre ou en plastique sont toujours sujettes à des frais. Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de s'user, ainsi que le nettoyage, l'entretien ou la réparation desdites pièces ne sont pas couverts par la garantie et doivent donc être payés.

APPAREIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Recyclage – Directive européenne 2012/19/EU

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de collecte et de retour ou contactez le distributeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de l'environnement.

Nom de l'importateur اسم المستورد: BIM STORES

Nom de l'expéditeur اسم المرسل: Emerio

تعليمات السلامة

قبل الاستخدام، احرص على قراءة جميع التعليمات الواردة أدناه لتجنب التعرض لإصابات أو أضرار، وللحصول على أفضل النتائج من الجهاز. احرص على حفظ هذا الدليل في مكان آمن. إذا أعطيت هذا الجهاز لشخص آخر أو انتقلت ملكيته إلى شخص آخر، تأكد من إرفاق هذا الدليل معه.

في حال تعرض الجهاز للتلف بسبب عدم اتباع المستخدم للتعليمات الواردة في هذا الدليل، فإن الضمان يعد لاغياً. لا تتحمل الشركة الصانعة/شركة الاستيراد أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار تقع بسبب عدم اتباع الدليل، أو الاستخدام غير المسؤول، أو الاستخدام بدون اتباع المتطلبات المحددة في هذا الدليل.

1. يمكن للأطفال الذين تخطوا الثامنة من عمرهم استخدام هذا الجهاز في حالة حصولهم على الإشراف والتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعاب المخاطر التي يجرها هذا الاستخدام عليهم.

2. لا يجب أن يتم تنظيف الجهاز أو إجراء صيانة المستخدم له من قبل الأطفال، إلا بواسطة الأطفال بعمر أكبر من 8 سنوات مع وجود الإشراف عليهم.

3. حافظ على الجهاز وسلك التيار الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال الذين هم دون الثامنة من عمرهم.

4. يمكن للأشخاص ذوي الإعاقات البدنية، أو الحسية، أو العقلية أو الذين يعانون من نقص الخبرة والمعرفة استخدام الأجهزة في حالة حصولهم على الإشراف والتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعاب المخاطر التي يجرها هذا الاستخدام عليهم.

5. لا يجب ترك الجهاز بين يدي الأطفال للعبث به.

6. إذا كان سلك التيار تالفاً، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو الأشخاص المؤهلين على نفس المستوى، وذلك لتجنب تعرضك للخطر.

7. تم تصميم هذا الجهاز ليستخدم في المنازل والتطبيقات المشابهة مثل: أقسام المطابخ التي تخدم الموظفين في المتاجر، والمكاتب، وبيئات العمل الأخرى؛ والمزارع؛ وبواسطة نزلاء الفنادق، والاستراحات، والأماكن السكنية الأخرى؛ وأماكن الإقامة بخدمة النوم والإفطار.

8. فيما يخص تعليمات تنظيف الأسطح التي تلامس الطعام، يُرجى

- مراجعة فقرة "التنظيف والصيانة" من الدليل.
9. تحذير: من المحتمل التعرض لخطر وقوع إصابات بفعل سوء الاستخدام.
 10. سطح ملف التسخين قد يظل ساخنًا لبعض الوقت بعد الاستخدام.
 11. قبل إدخال القابس في مقبس التيار، يُرجى التأكد من أن الجهد الكهربائي والتردد متوافقان مع المواصفات المحددة على لوح التصنيف.
 12. احرص دائمًا على توصيل الجهاز باستخدام مقبس مؤرض.
 13. إذا تم استخدام سلك التمديد، يجب أن يكون متوافقًا مع استهلاك الجهاز للطاقة، وإلا فقد تحدث سخونة مفرطة في سلك التمديد و/أو القابس. هناك خطر محتمل بوقوع إصابات عند التعثر في سلك التمديد. احرص على تجنب الحالات الخطيرة.
 14. افصل قابس التيار من المقبس عند عدم استخدام الجهاز وقبل التنظيف.
 15. احرص على عدم تعليق سلك التيار فوق حواف حادة، واحتفظ بها بعيدًا عن الأشياء الساخنة وألسنة اللهب.
 16. لا تغمر الجهاز أو قابس التيار في الماء أو أي سوائل أخرى. هناك خطر على الحياة بسبب حدوث صعقة كهربائية!
 17. لخلع القابس من مقبس التيار، اسحب القابس. ولا تجذب سلك التيار نفسه.
 18. لا تلمس الجهاز إذا سقط في الماء. اخلع القابس من مقبسه، وأطفئ الجهاز، وأرسله إلى مركز صيانة معتمد لإصلاحه.
 19. لا تقم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار أو فصله عنه ويديك مبتلتان.
 20. لا تحاول أبدًا فتح هيكل الجهاز، أو محاولة إصلاح الجهاز بنفسك. فهذا قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.
 21. لا تترك الجهاز بلا رقابة أثناء الاستخدام.
 22. هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام التجاري.
 23. تجنب استخدام الجهاز في غير الاستخدامات المخصص لها.
 24. لا تقم بلف سلك التيار حول الجهاز، ولا تحاول ثنيه.
 25. املاً الخزان بالماء فقط - وليس بأي سوائل أخرى. لا تترك الجهاز يعمل بدون ماء.
 26. إذا كنت تريد عمل القهوة عدة مرات بشكل متتابع، احرص دائمًا على إطفاء الجهاز لحوالي 5 دقائق قبل التشغيل مرة أخرى.
 27. استخدم الجهاز على سطح مستو وجاف ومقاوم للحرارة.
 28. قد تحدث حروق في الجسم إذا تمت إزالة الغطاء أثناء دورات الإعداد. توخ الحذر حتى لا يحرقك البخار.

29. تأكد من وضع الإبريق على طبق التسخين بشكل صحيح أثناء تحضير القهوة.
30. الإبريق مصمم للاستخدام مع هذا الجهاز. غير مسموح أبدًا باستخدام الجهاز على فرن.
31. لا تنظف الإبريق بالمنظفات أو الألياف السلكية أو المواد الكاشطة الأخرى.
32. بعض أجزاء الجهاز تكون ساخنة عند التشغيل، ولذا لا تلمسها بالأيدي. استخدم المقابض أو الماسكات فقط.



1. الغطاء العلوي
2. صينية
3. مفتاح تشغيل/إيقاف الطاقة مع لمبة مؤشر
4. خزان مع مؤشر لمستوى الماء
5. إبريق
6. غرفة تحضير القهوة
7. وعاء الفلتر
8. فلتر شبكي قابل لإعادة الاستخدام
9. غطاء الإبريق
10. وظيفة منع التنقيط

التشغيل

قبل الاستخدام لأول مرة:

- قبل استخدام هذا الجهاز للمرة الأولى، يُرجى شطف جميع المكونات القابلة للفك بعناية بالماء الدافئ.
- املاً الخزان بماء بارد حتى مؤشر مستوى الحد الأقصى للماء.
- وبعد ذلك، قم بلغي الماء مرتين بدون مسحوق القهوة.

لتقطير القهوة:

1. املاً الخزان بماء بارد.
 2. افتح الغطاء العلوي واملأ الخزان حتى مؤشر مستوى الماء المرغوب. السعة القصوى 1.5 لتر (حوالي 12 فنجاناً).
 3. ضع الفلتر الشبكي القابل لإعادة الاستخدام في وعاء الفلتر، وضع وعاء الفلتر في غرفة تحضير القهوة. استخدم ملعقة القياس في إضافة كمية من مسحوق القهوة ملائمة لعدد الفناجين الذي ترغب في تحضيره. أغلق الغطاء العلوي.
 4. والآن، ضع الإبريق على طبق الجهاز. تأكد من إغلاق غطاء الإبريق كي يمكن تفعيل وظيفة منع التنقيط.
 - ملاحظة:** الجهاز مزود بوظيفة منع التنقيط. يمكنك مؤقتاً رفع الإبريق وصب القهوة أثناء دورة التحضير دون حدوث أي تنقيط للقهوة من الجهاز خلال 30 ثانية.
 5. ضع قابس التيار في مقبس ملائم. اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف لبدء دورة تحضير القهوة. ستضيئ لمبة المؤشر.
 6. ارفع الإبريق لتقديم القهوة عند الانتهاء من عملية التحضير (حوالي دقيقة واحدة بعد توقف القهوة عن التقطير).
 7. إذا تركت الجهاز مشغلاً، سيحافظ الطبق على دفء القهوة بعد انتهاء عملية التحضير. ستستغرق العملية بأكملها 40 دقيقة. بعد مرور 40 دقيقة، يتم إطفاء الوحدة تلقائياً وإيقافها عن العمل. ستنتفيئ لمبة المؤشر. يمكنك الضغط يدوياً على مفتاح الطاقة مرة أخرى لتشغيل الجهاز.
 8. قم دائماً بإطفاء الجهاز وفصله عن مصدر التيار عند عدم الاستخدام.
- تنبيه! عند صب القهوة من الإبريق، احرص على صبها ببطء. لا تقم بإمالة الإبريق بشكل مفاجئ بزوايا ميل كبيرة، لأن القهوة الساخنة قد تتدفق من حواف الغطاء وتتسبب في إيذاء الأشخاص. إذا كان الإبريق فارغاً، فلا تضعه مرة أخرى على طبق التسخين الساخن.

إزالة التلكس:

- قم بإزالة التلكس عن ماكينة تحضير القهوة بانتظام. يعتمد مدى تكرار عمليات إزالة التلكس على كمية الأملاح المعدنية في الماء وعدد مرات التشغيل. في حال الماء متوسط الأملاح المعدنية، نوصي بتنفيذ عملية إزالة التلكس كل 3 أو 4 أشهر. يُرجى استخدام مزيل تلكس من المزيلات المتاحة في الأسواق.
- ضع 400 مل من الماء في الخزان، وأضف الكمية اللازمة من مزيل التلكس وفقاً لتعليمات الكميات.
- اترك مزيل التلكس منقوعاً في ماكينة تحضير القهوة لحوالي ساعة. قم بتشغيل الوحدة بعد مرور ساعة، واطرك الماء يمر خلالها. وبعد ذلك، يجب عليك غلي الماء عدة مرات وشطف جميع المكونات القابلة للخلع، وذلك لإزالة أي بقايا.

التنظيف والصيانة

- قبل التنظيف، اخلع قابس التيار واطرك الجهاز ببرد.
- لا تقم أبداً بغمر الجهاز في الماء. يُرجى استخدام قطعة قماش مبللة قليلاً لتنظيف الأسطح.
- تجنب استخدام منظفات حارقة أو كاشطة.
- احتفظ بماكينة تحضير القهوة في مكان جاف بعيداً عن متناول أيدي الأطفال بعد أن تتركها تبرد وتنظيفها.
- لا تقم بلف السلك حول الجهاز.

البيانات الفنية

جهد التشغيل: 220-240 فولت ~ 50-60 هرتز
استهلاك الطاقة: 750 واط

الضمان وخدمة العملاء

قبل توصيل أجهزتنا، نقوم بإخضاعها لاختبارات مراقبة جودة صارمة. ولو حدث، رغم كل هذا الاهتمام، أن تعرض الجهاز للتلف أثناء الإنتاج أو النقل، يُرجى إعادته إلى التاجر. بالإضافة إلى الحقوق القانونية، يمكن للمشتري أن يطالب بالتعويض وفقاً لشروط الضمان التالية:
نقدم ضماناً مدته عامان للأجهزة، وذلك بدءاً من يوم الشراء. إذا كان المنتج معطوباً، يمكنك مراجعة مصدر الشراء مباشرة.
العيوب التي تنشأ عن سوء استخدام الجهاز، أو الأعطال التي تنشأ عن التدخلات والإصلاحات من قبل أطراف ثالثة، أو التي تنشأ عن تركيب أجزاء غير أصلية لا يغطيها هذا الضمان. احتفظ دائماً بفاتورة الشراء، فبدون الفاتورة لن يمكنك المطالبة بحقوقك في الضمان بأي شكل من الأشكال. سيؤدي الضرر الناشئ عن عدم اتباع دليل التعليمات إلى إلغاء الضمان، وإذا تسبب ذلك في أضرار لاحقة، فحينها سنكون غير مسؤولين قانونياً. لا يمكننا تحمل المسؤولية عن تلف المكونات أو تعرض الأشخاص للإصابات، والذي ينشأ عن سوء الاستخدام بسبب عدم اتباع دليل التعليمات. تلف الملحقات لا يعني الاستبدال المجاني للجهاز بأكمله. في هذه الحالة، يُرجى التواصل مع قسم الخدمة لدينا. الزجاج المكسور أو تحطم الأجزاء البلاستيكية دائماً ما يكون عرضة لدفع رسوم. تلف المستهلكات أو الأجزاء الخاضعة للتهلاك، وكذا تنظيف الأجزاء المذكورة أو صيانتها أو استبدالها لا يغطيه الضمان وينبغي دفع ثمن تكاليفه.

التخلص من المنتج بشكل آمن على البيئة

إعادة التدوير – التوجيه الأوروبي EU/19/2012



تشير هذه العلامة إلى أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. ولمنع الأضرار المحتملة على البيئة أو صحة الإنسان، والتي قد تنتج عن التخلص غير المضبوط للنفايات، عليك بإعادة تدوير المنتج بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المحتمل للموارد المادية. عند الرغبة في إعادة الجهاز المستعمل، برجاء اتباع أنظمة إعادة وجمع المنتجات المستعملة أو الاتصال بالتاجر الذي قمت بشراء المنتج منه. حيث يمكنهم أخذ هذا المنتج لإجراء عملية إعادة تدوير غير ضارة بالبيئة.

Nom de l'importateur: BIM STORES اسم المستورد

Nom de l'expéditeur: Emerio اسم المرسل