


emerio®

PH-121951.1



Patio heater (EN)
Terrassenheizstrahler (DE)
Radiateur de terrasse (FR)
Riscaldatore per esterni (IT)

CE

Content – Inhalt – Teneur – Contenuto

Instruction manual – English	- 2 -
Bedienungsanleitung – Deutsch	- 10 -
Mode d'emploi – Français	- 19 -
Manuale d'istruzioni – Italiano	- 28 -

SAFETY INSTRUCTIONS

Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual.

In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
5. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
6. **CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.**


7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
9. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
10. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
11. Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
12. **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
13. Never rotate the heating part of the appliance during operation. If you want to change the tilt angle of the heating part, switch off the appliance and wait for 15 minutes.
14. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.
15. Position the appliance at least 1m away from highly combustible materials such as furniture, trees, leaves, dry grass and bushes.
16. Never leave the appliance unattended while in operation. Always unplug the appliance when not in use.
17. Do not replace or attempt to replace the element in this product.
18. This product is suitable for outdoor use only. Do not operate the appliance in direct sunlight, near heat sources, humid environments or in places near water or other liquids such as bathrooms, shower or swimming pool.

19. This product must not be left outdoors exposed to the sun, wind or rain for long periods of time.
20. Do not operate with wet hands or spill water or other liquids on to the appliance, the mains cable or plug. Never use the appliance if the appliance or the cord is damaged. Risk of injury!
21. Do not run the power cable under carpeting. Do not cover the power cable with rugs, runner, or similar coverings. Arrange the power cable away from foot traffic and where it will not be tripped over.
22. Do not wind the power cable around the unit.
23. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or opening on the heater, as this may result in electric shock, fire, or damage to the heater.
24. To prevent a possible fire, do not block the air vents.
25. Do not use the appliance in areas where petrol, paints or other flammable substances are used or stored.
26. Always ensure the heater is plugged into an earthed plug socket, one that is tested for outdoor use.
27. Always unplug the unit and ensure the unit is completely cold before moving, cleaning or storing.
28. This appliance is not for drying clothes. Keep children and pets at a safe distance from the appliance.
29. Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. The unit does not contain any user serviceable parts. Only a qualified electrician should perform servicing or repairs. Attempting to repair the unit yourself will void your warranty.
30. Keep unit away from heated surfaces and open flames.
31. To disconnect the appliance, pull the switch to turn off the appliance, and then remove the plug from the power socket. Do not unplug by pulling the power cable.
32. Always use on a dry, suitably strong, stable, flat and level surface.

33. The height of this appliance is adjustable. The height range is 1.8-2.1m. For safe use of the product, the product installation position should have a minimum height of 1.8 m from the ground, and a minimum distance of 0.5 m from ceiling, roof and both sides walls.
34. The appliance must not face with the heating element pointing upwards towards a ceiling. The heating element must be facing the area where it is to heat.
35. Do not handle the element with bare hands. If it is inadvertently touched, remove finger marks with a soft cloth and methylated spirits or alcohol, otherwise the marks will burn into the element causing premature heater failure.
36. Always position the appliance with the mains plug in an accessible position and avoid the use of extension cables as they may overheat and create a potential fire risk.
37. This appliance is intended for domestic use only and should not be used commercially for contract purposes. Any alternative use, not recommended by the manufacturer, may result in fire, electric shock, or injury to persons.
38. Regarding the information pertaining to the installation, please refer to the below paragraph of the manual.

PACKAGING


- After unpacking the appliance, check for transport damage and completeness!
- Do not discard the original box! It can be used for storage and dispatch in order to avoid transport damage.
- Dispose of the packing material in a proper manner. Plastic bags should be kept away from children.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE


- 1) Heating element
- 2) Fixing knob
- 3) Power cord
- 4) Power level display
- 5) Pull switch
- 6) Tube locking ring
- 7) Upper telescoping tube
- 8) M5 X 6 screws
- 9) Middle tube
- 10) M5 X 6 screws
- 11) Lower tube
- 12) Power cord buckle
- 13) Decorative cover
- 14) M6 X 30 screws
- 15) Base

TO ASSEMBLE, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

1. Loosen the 4 pieces of M6 X 30 screws from the base, insert the lower tube into the base and then secure it with the 4 pieces of M6 X 30 screws.




2. Loosen the 4 pieces of M5 X 6 screws; put the power cord buckle onto the middle tube. Fix the middle tube onto the lower tube using the 4 pieces of M5 X 6 screws.



3. Loosen the tube locking ring on the upper telescoping tube. Adjust the length by pulling out the tube inside it. Fasten back the tube locking ring.
Loosen the 4 pieces of M5 X 6 screws; put the power cord buckle onto the upper telescoping tube.
Fix the upper telescoping tube onto the middle tube using the 4 pieces of M5 X 6 screws.



4. Put the last power cord buckle (the small one) onto the upper telescoping tube. Attach the heating element onto the upper telescoping tube. Secure it by tightening the fixing knob. Adjust the angle vertically from 0-45° (approximately) as you need.



OPERATION OF THE HEATER

The appliance is switched on by means of a pull switch. After switching on, you may note a slight vibration. It will stop after a few seconds.

You can set the power steps by pulling the pull switch:

Position 0	Off
Position 1	650W (low power)
Position 2	1300W (intermediate power)
Position 3	2000W (full power)

This appliance is equipped with a safeguard device, which turns the heater off if it is knocked over.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the appliance, switch it off, remove the plug from the power outlet and let it cool down completely.
- Protect the radiant part from dust to preserve its reflectivity.
- To clean the base, use a slightly damp, soft cloth; do not use scouring pads or abrasive products.
- To clean the radiant part, use a slightly damp, soft cloth; do not use metal scouring pads or abrasive products, water or other liquids; do not immerse in water or other liquids.
- When not used, cover the appliance and put it in a dry place; you may also pack it into the original packaging to protect it from dust and humidity.

TECHNICAL DATA:

Operating voltage: 220-240V ~ 50/60Hz

Power consumption: 2000W

IP34

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee:

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective product, you can directly go back to the point of purchase.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can't claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use if the instruction manual is not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance, replacement of said parts or shipping and transportation costs to and from any place of repair are not covered by the warranty and are to be paid.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



Recycling – European Directive 2012/19/EU

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,

recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Migros-Genossenschafts-Bund

Limmatstrasse 152

CH-8031 Zürich

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die nachfolgenden Anleitungen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden und das beste Ergebnis mit dem Gerät zu erzielen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Bedienungsanleitung aushändigen.

Im Falle von Beschädigungen, die durch die Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden, wird die Garantie ungültig. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder Benutzung, die nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Bedienungsanleitung erfolgt, verursacht wurden.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Kinder sollten dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.
4. Kinder unter 3 Jahre sollten ferngehalten werden, außer sie werden ständig beaufsichtigt.
5. Kinder ab 3 Jahre und unter 8 Jahre dürfen das Gerät nur an- und ausschalten, unter der Voraussetzung, dass es an die normale Betriebsposition platziert oder montiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Bedienung des Gerätes unterrichtet wurden und die involvierten Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahre und

unter 8 Jahre dürfen das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen, einstellen und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

6. **VORSICHT — Einige Teile dieses Produktes werden sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen muss besonders aufgepasst werden.**
7. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
8. Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbekens.
9. Das Heizgerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
10. **WARNUNG:** Um ein Überhitzen zu vermeiden, bedecken Sie das Heizgerät nicht.
11. Dieses Heizgerät nicht mit einem Programmierschalter, einem Zeitschalter, einem separaten Fernwirksystem oder irgendeiner anderen Einrichtung verwenden, die das Heizgerät automatisch einschalten. Es besteht eine Brandgefahr, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.
12. **WARNUNG:** Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Kontrolle der Zimmertemperatur ausgestattet. Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Zimmern, wenn sich darin Personen befinden die nicht fähig sind das Zimmer alleine zu verlassen, außer sie werden ständig beaufsichtigt.
13. Während des Betriebs das Heizteil des Gerätes nicht verdrehen. Wenn Sie den Kippwinkel des Heizteils ändern wollen, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es 15 Minuten abkühlen.
14. Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Die ungeschützte Haut von heißen Flächen fernhalten, es besteht Verbrennungsgefahr.


15. Das Gerät mindestens 1 m entfernt von leicht brennbarem Material wie Möbeln, Bäumen, Laub, trockenem Gras und Sträuchern aufstellen.
16. Das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt lassen. Bei Nichtgebrauch immer den Netzstecker ziehen.
17. Das Heizelement an diesem Produkt nicht austauschen (auch nicht versuchen).
18. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt. Das Gerät weder in voller Sonne, noch in der Nähe von Wärmequellen, in feuchter Umgebung, in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten (z B. Bad, Dusche oder Schwimmbad) betreiben.
19. Das Gerät darf nicht über längere Zeit im Freien der Sonne oder anderer Witterung ausgesetzt sein.
20. Nicht mit nassen Händen betreiben; kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät, das Stromkabel oder den Stecker verschütten. Das Gerät nicht verwenden, wenn das Gerät selbst oder das Kabel beschädigt ist. Verletzungsgefahr!
21. Das Stromkabel nicht unter Teppich verlegen. Das Stromkabel nicht mit Läufern oder Ähnlichem überdecken. Das Stromkabel dort verlegen, wo wenig Fußgängerverkehr herrscht und keine Stolpergefahr besteht.
22. Das Stromkabel nicht um das Gerät wickeln.
23. Es dürfen keine Fremdkörper in die Ventilation oder eine andere Öffnung des Geräts gelangen, denn dies kann zu Stromschlägen, Brand oder Schäden am Heizgerät führen.
24. Um die Brandgefahr zu verringern, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden.
25. Das Gerät nicht in Bereichen verwenden, wo Kraftstoff, Lacke oder andere brennbare Stoffe gelagert oder verwendet werden.

26. Immer darauf achten, dass das Heizgerät an eine geerdete Steckdose, die für den Einsatz im Freien geprüft wurde, angeschlossen ist.
27. Immer den Netzstecker ziehen und warten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor es bewegt, gereinigt oder aufbewahrt wird.
28. Dieses Gerät ist nicht zum Trocknen von Kleidung bestimmt. Kinder und Tiere in sicherer Entfernung vom Gerät halten.
29. Keine Reparatur- oder Einstellungsversuche bei elektrischen oder mechanischen Funktionen des Geräts vornehmen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Endnutzer gewartet werden können. Wartung und Reparaturen sollten nur von qualifizierten Elektrikern ausgeführt werden. Bei einem Reparaturversuch durch den Endnutzer erlischt die Garantie.
30. Das Gerät von geheizten Flächen und offenem Feuer fernhalten.
31. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, zunächst am Schalter ausschalten, dann den Stecker aus der Dose ziehen. Dabei nicht am Kabel ziehen.
32. Immer auf einer trockenen, ausreichend tragfähigen, stabilen und ebenen Fläche verwenden.
33. Die Höhe des Geräts ist von 1,8 bis 2,1 m einstellbar. Für den sicheren Gebrauch muss das Produkt in mindestens 1,8 m Höhe über dem Boden und mit mindestens 0,5 m Abstand zur Decke, zum Dach und zu beiden Seitenwänden aufgestellt werden.
34. Das Heizelement des Geräts darf nicht nach oben zur Decke zeigen, sondern muss auf den zu beheizenden Bereich gerichtet werden.
35. Fassen Sie das Element nicht mit bloßen Händen an. Falls das Heizelement versehentlich berührt wird, müssen Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch und Brennspiritus oder Alkohol entfernt werden, da die Abdrücke sonst in das Element einbrennen und zu vorzeitigem Ausfall des Heizelements führen.

36. Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass der Netzstecker zugänglich ist, und vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und in Brand geraten können.
37. Dieses Gerät ist lediglich für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Ein zweckwidriger, nicht vom Gerätehersteller empfohlener Gebrauch kann zu Brand, Stromschlag und Verletzungen führen.
38. Um Informationen zur Installation zu erhalten, lesen Sie bitte den nachfolgenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung.

VERPACKUNG


- Nach dem Auspacken das Gerät auf Transportschäden und Vollständigkeit prüfen!
- Die Originalverpackung nicht wegwerfen! Sie kann für die Lagerung sowie zur Vermeidung von Transportschäden verwendet werden.
- Das Verpackungsmaterial muss in geeigneter Weise entsorgt werden. Plastikbeutel dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES


- 1) Heizelement
- 2) Befestigungsklemme
- 3) Netzkabel
- 4) Ladestandanzeige
- 5) Zugschalter
- 6) Verschlussring für die Stange
- 7) Obere Teleskopstange
- 8) Schrauben M5 X 6
- 9) Mittelstange
- 10) Schrauben M5 X 6
- 11) Untere Stange
- 12) Netzkabelaufhängung
- 13) Blende
- 14) Schrauben M6 X 30
- 15) Sockel

BEI DER MONTAGE DIESE ANLEITUNG BEACHTEN

1. Nehmen Sie die 4 Schrauben M6 X 30 vom Sockel ab, stecken Sie die untere Stange in den Sockel und sichern Sie die Stange mit den 4 Schrauben M6 X 30.




2. Nehmen Sie die 4 Schrauben M5 X 6 ab und stecken Sie die Netzkabelklemme auf die Mittelstange. Die Mittelstange mithilfe der 4 Schrauben M5 X 6 auf der unteren Stange befestigen.



3. Den Verschlussring oberhalb der oberen Teleskopstange lockern. Die innere Stange herausziehen, um die Länge anzupassen. Den Verschlussring wieder festdrehen.
Nehmen Sie die 4 Schrauben M5 X 6 ab und stecken Sie die Netzkabelklemme auf die obere Teleskopstange.
Die obere Teleskopstange mithilfe der 4 Schrauben M5 X 6 auf der Mittelstange befestigen.



4. Stecken Sie die letzte (kleine) Netzkabelklemme auf die obere Teleskopstange. Das Heizelement auf der oberen Teleskopstange anbringen. Die Befestigungsklemme anziehen, um das Heizelement zu sichern. Den Winkel nach Bedarf (ungefähr) zwischen 0 und 45 ° einstellen.



BETRIEB DES HEIZGERÄTS

Das Gerät wird mit dem Zugschalter eingeschaltet. Nach dem Einschalten verspüren Sie möglicherweise eine leichte Vibration. Diese hört nach wenigen Sekunden auf.

Sie können die Leistungsstufen durch Ziehen des Zugschalters einstellen:

- Position 0 Off (Aus)
- Position 1 650W (niedrige Leistung)
- Position 2 1300W (mittlere Leistung)
- Position 3 2000W (volle Leistung)

Das Gerät verfügt über eine Sicherung, die das Heizelement ausschaltet, falls der Artikel umfällt.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie vor der Reinigung das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Entfernen Sie Staub vom Strahlschirm, um dessen Reflektionsfähigkeit zu bewahren.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Standfußes ein feuchtes, weiches Tuch; verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder andere scheuernde Mittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Strahlschirmes ein feuchtes, weiches Tuch; verwenden Sie keine metallischen Scheuerschwämme, andere scheuernde Produkte, Wasser oder andere Flüssigkeiten. Tauchen Sie den Strahlschirm nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, decken Sie es ab und lagern Sie es an einem trockenen Ort. Sie können es auch in die Originalverpackung einpacken, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 220-240V ~ 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 2000W

IP34

GEWÄHRLEISTUNG UND KUNDENSERVICE

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß den folgenden Bedingungen Gewährleistung zu fordern:

Wir bieten eine 2-Jahres-Gewährleistung für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Wenn Sie ein defektes Produkt haben, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit dem Verkäufer auf.

Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-Originalteilen, werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie ausgeschlossen. Bei Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir sind für daraus resultierende Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung, Austausch oder Kosten für Versand/Transport zum Reparaturort und zurück, der besagten Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Wiederverwertung – Europäischen Richtlinie 2012/19/EG

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern,

■ bitte verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät umweltschonend entsorgen.

Migros-Genossenschafts-Bund

Limmatstrasse 152

CH-8031 Zürich

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, lisez toutes les consignes suivantes pour éviter des blessures et des dommages, et pour optimiser les performances de votre appareil. Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr. Si vous donnez ou transférez cet appareil à un tiers, veillez à lui remettre également cette notice d'utilisation.

En cas de détérioration due au non-respect par l'utilisateur des instructions de cette notice d'utilisation, la garantie est annulée. Le fabricant/importateur rejette toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, à un usage négligent ou à l'usage non conforme aux exigences de cette notice d'utilisation.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre la risques impliqués.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés à moins qu'ils soient surveillés de façon continue.
5. Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans doivent seulement allumer / éteindre l'appareil à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévu et qu'ils bénéficient d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et reconnaissent les risques encourus. Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou d'effectuer l'entretien de l'utilisateur.

6. **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être donnée lorsque des enfants ou des enfants vulnérables sont présents.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
8. Ne pas utiliser ce chauffage aux alentours d'une baignoire, une douche ou une piscine.
9. Le chauffage ne doit pas être localisé immédiatement sous une prise de courant.
10. **ATTENTION:** Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir.
11. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.
12. **AVERTISSEMENT:** Ce chauffage n'est pas équipé d'un système permettant de contrôler la température de la pièce. Ne pas utiliser le chauffage dans des pièces exiguës lorsque celles-ci sont occupées par des personnes dans l'incapacité de sortir de la pièce par leurs propres moyens, à moins qu'une surveillance constante soit assurée.
13. Ne faites jamais pivoter la partie chauffante de l'appareil pendant le fonctionnement. Si vous souhaitez modifier l'angle d'inclinaison de la partie chauffante, éteignez l'appareil et patientez 15 minutes.
14. Ce radiateur est chaud quand il est en fonctionnement. Pour éviter des brûlures, veillez à ce que la peau nue n'entre pas en contact avec les surfaces chaudes.
15. Placez l'appareil à au moins 1 mètre des matériaux hautement combustibles tels que les meubles, les arbres, les feuilles, l'herbe sèche et les arbustes.


16. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement. Débranchez toujours l'appareil après son utilisation.
17. Ne remplacez pas et n'essayez pas de remplacer l'élément chauffant dans ce produit.
18. Cet appareil est conçu pour un usage en extérieur. N'utilisez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source de chaleur, d'un environnement humide ou à proximité d'eau ou d'autres liquides, tels qu'une salle de bain, une douche ou une piscine.
19. Ce produit ne doit pas être laissé à l'extérieur exposé au soleil, au vent ou à la pluie pendant de longues périodes.
20. N'utilisez pas cet appareil avec les mains mouillées et n'exposez pas l'appareil, le câble ou la prise à des éclaboussures d'eau ou d'autres liquides. N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ou son câble d'alimentation est endommagé. Risque de blessure !
21. Ne faites pas passer le câble d'alimentation sous la moquette. Ne couvrez pas le câble d'alimentation avec une carpe, un tapis ou des revêtements similaires. Disposez le câble d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit pas piétiné et qu'il ne fasse pas trébucher des personnes.
22. N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
23. N'insérez pas et ne laissez pas des corps étrangers pénétrer dans les orifices de ventilation ou les ouvertures du radiateur, cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou des dommages matériels.
24. Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez pas les orifices de ventilation.
25. N'utilisez pas l'appareil dans des zones où de l'essence, des peintures ou d'autres substances inflammables sont utilisées ou stockées.

26. Assurez-vous toujours que le radiateur est branché sur une prise mise à la terre, testée pour une utilisation en extérieur.
27. Débranchez toujours l'appareil et assurez-vous qu'il est complètement froid avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le ranger.
28. Cet appareil n'est pas conçu pour le séchage des vêtements. Gardez les enfants et les animaux domestiques à une distance de sécurité de l'appareil.
29. Ne tentez pas de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. L'unité ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est habilité à effectuer des travaux d'entretien ou de réparation. Tenter de réparer vous-même l'appareil annulera votre garantie.
30. Gardez le radiateur éloigné des surfaces chauffées et des flammes nues.
31. Pour déconnecter l'appareil, tirez l'interrupteur pour l'éteindre, puis débranchez le câble de la prise de courant. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble d'alimentation.
32. Installez toujours le radiateur sur une surface sèche, suffisamment solide, stable, plane et nivelée.
33. La hauteur de cet appareil est réglable. L'échelle de hauteur est de 1,8 à 2,1 m. Pour une utilisation en toute sécurité du produit, le produit doit être situé à au moins 1,8 m du sol et à au moins 0,5 m du plafond, du toit et de chacun des murs.
34. L'appareil ne doit pas être positionné de façon à ce que l'élément chauffant soit dirigé vers le plafond. L'élément chauffant doit être dirigé vers la zone à chauffer.
35. Ne manipulez pas l'élément chauffant à mains nues. Si vous touchez l'élément chauffant par inadvertance, enlevez les traces de doigts avec un chiffon doux et de l'alcool à brûler ou de l'alcool. Si vous ne le faites pas, les traces s'incrusteront dans l'élément chauffant et entraîneront une défaillance prématurée du chauffage.

36. Placez toujours l'appareil de manière à ce que la fiche d'alimentation reste accessible et évitez d'utiliser des rallonges susceptibles de provoquer une surchauffe et d'entraîner un risque potentiel d'incendie.
37. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement et ne doit pas être utilisé commercialement à des fins contractuelles. Toute autre utilisation, non recommandée par le fabricant, présente un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles.
38. En ce qui concerne les informations relatives à l'installation, veuillez vous référer au paragraphe ci-dessous du manuel.

EMBALLAGE


- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport et que le contenu est complet.
- Ne jetez pas la boîte d'origine ! Elle peut être utilisée pour le rangement et l'envoi pour éviter un dommage pendant le transport.
- Mettez les matériaux d'emballage au rebut de manière appropriée. Les sacs en plastique doivent être tenus hors de portée des enfants.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


- 1) Élément chauffant
- 2) Bouton de fixation
- 3) Câble d'alimentation
- 4) Affichage du niveau de puissance
- 5) Interrupteur à tirer
- 6) Anneau de blocage du tube
- 7) Tube télescopique supérieur
- 8) Vis M5 x 6
- 9) Tube du milieu
- 10) Vis M5 x 6
- 11) Tube inférieur
- 12) Boucle de support du câble d'alimentation
- 13) Cache décoratif
- 14) Vis M6 x 30
- 15) Socle

POUR ASSEMBLER L'APPAREIL, SUIVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Desserrez les 4 vis M6 X 30 du socle, insérez le tube inférieur dans le socle puis fixez-le à l'aide des 4 vis M6 X 30.




2. Desserrez les 4 vis M5 X 6 ; installez la boucle de support du câble d'alimentation sur le tube du milieu. Fixez le tube du milieu sur le tube inférieur à l'aide des 4 vis M5 x 6.



3. Desserrez l'anneau de blocage du tube situé sur le tube télescopique supérieur. Ajustez la longueur en tirant sur le tube situé à l'intérieur. Resserrez l'anneau de blocage du tube. Desserrez les 4 vis M5 X 6 ; installez la boucle de blocage du cordon d'alimentation sur le tube télescopique supérieur. Fixez le tube télescopique supérieur sur le tube du milieu à l'aide des 4 vis M5 x 6.



4. Installez la dernière boucle de blocage du cordon d'alimentation (la plus petite) sur le tube télescopique supérieur. Installez l'élément chauffant sur le tube télescopique supérieur. Fixez-le en serrant le bouton de fixation. Ajustez l'angle verticalement de 0 à 45° (approximativement) selon vos besoins.



FONCTIONNEMENT DU RADIATEUR

L'appareil se met en marche grâce à un levier-interrupteur. Après la mise en marche, vous remarquerez peut-être une légère vibration. Cela cessera au bout de quelques secondes.

Vous pouvez régler le niveau de puissance avec le levier-interrupteur :

Position 0	Arrêt
Position 1	650 W (puissance faible)
Position 2	1300 W (puissance moyenne)
Position 3	2000 W (puissance maximale)

Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité, qui éteint l'élément chauffant en cas de basculement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez la fiche de la prise d'alimentation et laissez-le refroidir complètement.
- Protégez la partie radiante contre la poussière pour préserver sa réflectivité.
- Pour nettoyer le socle, utilisez un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez pas de tampon à récurer ni de produit abrasif.
- Pour nettoyer la partie radiante, utilisez un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez pas de tampon à récurer ni de produit abrasif, d'eau ou d'autre liquide. Ne la plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- Si l'appareil n'est pas utilisé, couvrez-le et rangez-le dans un endroit sec. Vous pouvez aussi le remettre dans son emballage d'origine pour le protéger contre la poussière et l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'opération: 220-240V ~ 50/60Hz

Consommation énergétique: 2000W

IP34

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d'être livrés. Si l'appareil a toutefois été endommagé lors de la production ou du transport en dépit des soins que nous lui donnons, retournez l'appareil au vendeur. En plus des droits juridiques, le client a la possibilité dans les limites de la garantie de déposer les réclamations suivantes :

Nous offrons une garantie de 2 ans pour l'appareil acheté à partir de la date de vente. En cas de produit défectueux, vous pouvez retourner directement au point de vente.

Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par cette garantie. Conservez toujours votre reçu, car sans celui-ci vous ne pourrez réclamer aucune sorte de garantie. Les dommages causés par le non-respect des instructions de ce manuel rendront la garantie caduque, Nous décline toute responsabilité en cas de dommages indirects. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les instructions de sécurité n'ont pas été convenablement observées. Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute la machine sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance. Des pièces brisées en verre ou en plastique sont toujours sujettes à des frais. Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de s'user, ainsi que le nettoyage, l'entretien, réparation ou les frais d'expédition et de transport à destination et au départ de tout lieu de réparation. Desdites pièces ne sont pas couverts par la garantie et doivent donc être payés.

APPAREIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Recyclage – Directive européenne 2012/19/EU

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets, recyclez ce produit pour promouvoir une réutilisation responsable de ses matériaux. Pour recycler votre produit, utilisez les réseaux de collecte de votre région ou prenez contact avec le revendeur du produit. Ce dernier pourra vous aider à le recycler.

Migros-Genossenschafts-Bund
 Limmatstrasse 152
 CH-8031 Zürich

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'uso, accertarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate di seguito per evitare lesioni o danni e ottenere i migliori risultati dall'apparecchio. Conservare questo manuale in un luogo sicuro. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio, includere anche questo manuale di istruzioni.

In caso di danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale, la garanzia sarà annullata. Il costruttore/importatore declina ogni responsabilità per danni causati dal mancato rispetto del manuale o da un uso negligente o non conforme con i requisiti riportati in questo manuale.

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
3. Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
4. Tenere lontani i bambini di età inferiore a 3 anni o supervisionarli costantemente.
5. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono esclusivamente accendere/spegnere l'apparecchio, purché posizionato o installato nella normale posizione di funzionamento prevista, se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare l'apparecchio alla presa di corrente, regolarlo, pulirlo o effettuare le operazioni di manutenzione.


6. **ATTENZIONE!** Alcune parti del prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione se sono presenti bambini e persone vulnerabili.
7. Per motivi di sicurezza, se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.
8. Non usare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce o piscine.
9. Il radiatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
10. **AVVERTENZA!** Per evitare il rischio di surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
11. Non usare la stufa con un programmatore, timer, sistema separato di controllo remoto o altro dispositivo che accenda automaticamente la stufa. Esiste un potenziale rischio di incendio se la stufa viene coperta o posizionata in maniera non corretta.
12. **AVVERTENZE:** Questo radiatore non è dotato di sistemi per controllare la temperatura ambiente. Non utilizzare il radiatore in spazi piccoli occupati da persone non in grado di lasciare la stanza da sole a meno che non sia fornita costante supervisione.
13. Non ruotare la parte riscaldante dell'apparecchio durante il funzionamento. Se si desidera modificare l'angolo di inclinazione della parte riscaldante, spegnere l'apparecchio e attendere 15 minuti.
14. L'apparecchio è caldo durante l'uso. Per evitare il rischio di ustioni, evitare il contatto della pelle nuda con le superfici calde.
15. Posizionare l'apparecchio ad almeno 1 metro di distanza da materiali facilmente infiammabili come mobili, alberi, foglie, erba secca e cespugli.
16. Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso.

17. Non sostituire o tentare di sostituire l'elemento riscaldante all'interno di questo apparecchio.
18. L'apparecchio è destinato al solo uso all'aperto. Non usare l'apparecchio sotto la luce solare di diretta, in prossimità di fonti di calore, in ambienti umidi o in locali contenenti acqua o altri liquidi, ad esempio bagni, docce o piscine.
19. Non lasciare l'apparecchio esposto a sole, vento o pioggia per lunghi periodi.
20. Non usare l'apparecchio con le mani bagnate e non rovesciare acqua o altri liquidi sull'apparecchio, sulla spina o sul cavo di alimentazione. Non usare l'apparecchio se l'apparecchio o il cavo sono danneggiati per evitare il rischio di lesioni.
21. Non nascondere il cavo di alimentazione sotto la moquette. Non coprire il cavo di alimentazione con tappeti, tappetini o coperture simili. Disporre il cavo di alimentazione lontano dalle aree di passaggio per evitare che le persone possano inciamparvi.
22. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
23. Non inserire o permettere l'ingresso di oggetti estranei nelle aperture dell'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica, incendio e danni all'apparecchio.
24. Per evitare il rischio di incendio, non bloccare le aperture di ventilazione.
25. Non usare l'apparecchio in locali in cui benzina, vernici o altre sostanze infiammabili sono usate o conservate.
26. Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a una presa di corrente con messa a terra e omologata per uso esterno.
27. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e assicurarsi che sia completamente freddo prima di spostarlo, pulirlo o riporlo.
28. Questo apparecchio non è progettato per asciugare indumenti. Tenere i bambini e gli animali domestici a distanza di sicurezza dall'apparecchio.

29. Non tentare di riparare o modificare le funzioni elettriche o meccaniche dell'apparecchio. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Eventuali operazioni di riparazione devono essere effettuate esclusivamente da un elettricista qualificato. Qualsiasi tentativo di riparazione dell'apparecchio annulla la garanzia.
30. Tenere l'apparecchio lontano da superfici riscaldate e fiamme nude.
31. Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, spegnerlo con l'interruttore e rimuovere la spina dalla presa di corrente. Non scollegare la spina tirando il cavo.
32. Usare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile, piana, a livello e sufficientemente robusta.
33. L'altezza dell'apparecchio è regolabile tra 1,8 e 2,1 m. Per motivi di sicurezza, l'apparecchio deve essere installato ad almeno 1,8 m di altezza dal pavimento e ad almeno 0,5 m di distanza dal soffitto, dal tetto e dalle pareti adiacenti.
34. L'apparecchio non deve essere installato con l'elemento riscaldante rivolto verso l'alto in direzione del soffitto. L'elemento riscaldante deve essere rivolto verso l'area da riscaldare.
35. Non toccare l'elemento riscaldante con le mani nude. In caso di contatto accidentale, rimuovere le impronte con un panno morbido e alcol denaturato, perché le impronte bruceranno sull'elemento riscaldante, causando il malfunzionamento dell'apparecchio.
36. Posizionare l'apparecchio in modo tale che la spina rimanga accessibile ed evitare l'uso di prolunghette elettriche perché potrebbero surriscaldarsi e causare un incendio.
37. Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico e non deve essere usato per scopi commerciali. Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal costruttore comporta il rischio di incendio, scossa elettrica e lesioni.
38. Per quanto concerne l'installazione, fare riferimento al paragrafo che segue del manuale.

IMBALLAGGIO


- Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare se vi sono danni dovuti al trasporto e se tutti gli elementi sono presenti.
- Non gettare la confezione originale. Può essere utilizzata per riporre e spedire l'unità evitando danni dovuto al trasporto.
- Gettare il materiale di imballaggio in modo appropriato. I sacchetti di plastica devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO


- 1) Elemento riscaldante
- 2) Manopola di fissaggio
- 3) Cavo di alimentazione
- 4) Indicatore del livello di potenza
- 5) Interruttore a fune
- 6) Anello di bloccaggio del tubo
- 7) Tubo superiore telescopico
- 8) Viti M5x6
- 9) Tubo intermedio
- 10) Viti M5x6
- 11) Tubo inferiore
- 12) Gancio per cavo di alimentazione
- 13) Copertura decorativa
- 14) Viti M6x30
- 15) Base

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

1. Rimuovere le 4 viti M6x30 dalla base, inserire il tubo inferiore nella base e fissarlo con le 4 viti M6x30.




2. Rimuovere le 4 viti M5x6 e fissare il gancio per cavo di alimentazione sul tubo intermedio. Collegare il tubo intermedio al tubo inferiore usando le 4 viti M5x6.



3. Allentare l'anello di bloccaggio del tubo sul tubo superiore telescopico. Regolare l'altezza estraendo il tubo interno. Serrare l'anello di bloccaggio del tubo.
Rimuovere le 4 viti M5x6 e fissare il gancio per cavo di alimentazione sul tubo superiore telescopico.
Collegare il tubo superiore telescopico al tubo intermedio usando le 4 viti M5x6.



4. Fissare l'ultimo gancio per cavo di alimentazione sul tubo superiore telescopico. Fissare l'elemento riscaldante sul tubo superiore telescopico. Serrarlo con la manopola di fissaggio. L'inclinazione verticale può essere regolata tra 0° e 45° (circa).



FUNZIONAMENTO DEL RADIATORE

L'apparecchio è dotato di un interruttore a fune. All'accensione, potrebbe vibrare leggermente. Il fenomeno durerà qualche secondo.

Per impostare la potenza di riscaldamento, tirare l'interruttore a fune:

- Posizione 0 Spento
- Posizione 1 650 W (bassa potenza)
- Posizione 2 1300 W (media potenza)
- Posizione 3 2000 W (piena potenza)

Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che ne causa lo spegnimento in caso di ribaltamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo, rimuovere la spina dalla presa elettrica e lasciar raffreddare l'unità completamente.
- Proteggere la parte radiante dalla polvere per preservarne la riflettività.
- Per pulire la base, usare un panno morbido leggermente umido; non utilizzare spugne o prodotti abrasivi.
- Per pulire la parte radiante, usare un panno morbido leggermente umido; non utilizzare spugne metalliche o prodotti abrasivi, acqua o altri liquidi; non immergere nell'acqua o in altri liquidi.
- Quando non in uso, coprire l'apparecchio e posizionarlo in un luogo asciutto; è anche possibile riporlo nell'imballaggio originale per proteggerlo dalla polvere e dall'umidità.

DATI TECNICI

Voltaggio di esercizio: 220-240V ~ 50/60Hz

Consumo di energia: 2000W

IP34

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA

Prima della fornitura, i nostri apparecchi vengono sottoposti ad un severo controllo di qualità. Se, nonostante la massima cura, si sono verificati danni durante la produzione o il trasporto, si prega di restituire l'apparecchio al rivenditore. Oltre ai diritti legali previsti dalla legge, l'acquirente può far valere i diritti derivanti dalla seguente garanzia:

Concediamo 2 anni di garanzia sull'apparecchio acquistato; il periodo di garanzia inizia dal giorno dell'acquisto. Se il prodotto è difettoso, rivolgersi al punto vendita.

I difetti derivanti da un uso scorretto dell'apparecchio e le malfunzioni dovute all'intervento o alla riparazione da parte di terzi o alla sostituzione di componenti con ricambi non originali non sono coperti da questa garanzia. Conservare sempre lo scontrino, senza il quale non è possibile far valere la garanzia. I danni dovuti al non rispetto del manuale di istruzioni rendono nulla la garanzia; se ciò porta a conseguenti danni non potremmo essere ritenuti responsabili. Decliniamo inoltre qualsiasi responsabilità per eventuali danni o lesioni personali causati da un uso improprio o in caso di mancata aderenza al manuale di istruzioni. Eventuali danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita dell'intero apparecchio. In tal caso, contattare il reparto di assistenza. La rottura di componenti in vetro o plastica è sempre soggetta a un costo. I difetti ai componenti di consumo o a componenti soggetti a usura, compresa la pulizia, manutenzione, sostituzione o le spese di spedizione e di trasporto verso il luogo di riparazione e ritorno, degli stessi, non sono coperti dalla garanzia e saranno soggetti a un costo.

SMALTIMENTO ECOCOMPATIBILE



Riciclaggio – Direttiva europea 2012/19/EU

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire rischi all'ambiente o alla salute da uno smaltimento non controllato, riciclare responsabilmente per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, servirsi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il proprio rivenditore autorizzato dove il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato si occuperà dello smaltimento sicuro del prodotto.

Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
CH-8031 Zürich